

Bijlage: Luchtvaartverkeerzone - ILS



Maten staan weergegeven in meter boven NAP