



opgevoelde GO				
Gebruiksfunctie	Buurnummer	Bouwaang	Naam	Oppervlakte
overige gebruiksfunctie	BNR 05	02 tweede verdieping	GO	23,6 m²
overige gebruiksfunctie	BNR 06	02 tweede verdieping	GO	23,8 m²
overige gebruiksfunctie	BNR 03	02 tweede verdieping	GO	23,8 m²
overige gebruiksfunctie	BNR 04	02 tweede verdieping	GO	23,8 m²
overige gebruiksfunctie				15,1 m²
woonfunctie	BNR 01	00 begane grond	GO	62,7 m²
woonfunctie	BNR 02	00 begane grond	GO	62,7 m²
woonfunctie	BNR 03	00 begane grond	GO	62,7 m²
woonfunctie	BNR 04	00 begane grond	GO	62,7 m²
woonfunctie	BNR 05	01 eerste verdieping	GO	49,6 m²
woonfunctie	BNR 06	01 eerste verdieping	GO	49,6 m²
woonfunctie	BNR 07	01 eerste verdieping	GO	50,5 m²
woonfunctie	BNR 08	01 eerste verdieping	GO	49,6 m²
woonfunctie				411,2 m²
total GO				506,2 m²



oppenvalste verblifsurimte				
Gebruiksfunctie	Bouwnummer	Plattegrond	Naam	Oppervlakte
woonfunctie	BNR 01	00 begane grond	VR 1	23,2 m²
woonfunctie	BNR 01	00 begane grond	VR 2	9,5 m²
woonfunctie	BNR 02	00 begane grond	VR 1	32,7 m²
woonfunctie	BNR 02	00 begane grond	VR 2	9,5 m²
woonfunctie	BNR 03	00 begane grond	VR 1	32,7 m²
woonfunctie	BNR 03	00 begane grond	VR 2	9,5 m²
woonfunctie	BNR 04	00 begane grond	VR 1	23,2 m²
woonfunctie	BNR 04	00 begane grond	VR 2	9,5 m²
woonfunctie	BNR 05	01 eerste verdieping	VR 1	32,7 m²
woonfunctie	BNR 05	01 eerste verdieping	VR 2	21,4 m²
woonfunctie	BNR 06	01 eerste verdieping	VR 1	32,7 m²
woonfunctie	BNR 06	01 eerste verdieping	VR 2	20,1 m²
woonfunctie	BNR 07	01 eerste verdieping	VR 1	9,5 m²
woonfunctie	BNR 07	01 eerste verdieping	VR 2	20,1 m²
woonfunctie	BNR 08	01 eerste verdieping	VR 1	9,5 m²
woonfunctie	BNR 08	01 eerste verdieping	VR 2	18,3 m²
BNR 00				27,9 m²
totaal VR				248,7 m²

