

PLOSPAN *Milieuvriendelijke strooiselproducten*

**Algemeen acceptatiereglement voor
Plomp en Zn. BV
Industrieweg 22 te Waardenburg**

tevens beschrijving van de administratieve organisatie

juni 2018

INHOUD

1	INLEIDING	3
	TOEPASSINGSGEBIED	3
	BEHEER EN EXPLOITATIE	3
	TOEGANG	5
	OPENINGSTIJDEN	5
2	HET ACCEPTATIEBELEID	6
	VOORACCEPTATIE	6
	ACCEPTATIEONDERZOEK	6
	DE RESTSTROMEN DIE GEACCEPTEERD WORDEN	6
	WEGEN	7
	NIET GEACCEPTEEERDE RESTSTROMEN	7
	ACCEPTATIEPARAMETERS	7
	DEFINITIEVE ACCEPTATIE	8
	CRITERIA	8
	REGISTRATIE	8
3	HET VERWERKINGSBELEID	9
	VERWERKINGSMETHODEN	9
	VERWERKINGSROUTE (INCLUSIEF OPSLAG)	9
	AFVOER VAN RESTSTOFFEN	10
4	MONSTERNAME EN ANALYSE	11
	MONSTERNEMING	11
	ANALYSES	11
5	ALGEMENE EISEN	12
	VERKLARING VAN BEGRIPPEN	12
	ACCEPTATIETARIEF	12
	AANSPRAKELIJKHEID	12
	EIGENDOM	13
	GESCHILLEN	13

1 INLEIDING

Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en accepteren houtmot, houtkrullen, schoon resthout en A-hout bij Plomp en Zn. BV, locatie Industrieweg 22 te Waardenburg.

Door het aanbieden van houtafval wordt de ondoener geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het reglement. Aanbiedingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met vigerende wettelijke bepalingen.


Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de beheerder zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid, zoals vastgesteld in een overeenkomst tussen ondoener en beheerder.

Plomp en Zn. BV is in het bezit van een Wet milieubeheervergunning voor het inzamelen, opslaan, overslaan en bewerken van houtmot, houtkrullen en schoon resthout.

Beheer en exploitatie

De bewerkingsinrichting is gelegen aan de Industrieweg 22 te Waardenburg en wordt beheerd door Plomp en Zn. BV. Eindverantwoordelijk zijn de heer W. Plomp en de heer F. Plomp. Op de bewerkingsinrichting is de beheerder normaliter aanwezig. Bij afwezigheid wordt een vertegenwoordiger van de beheerder aangewezen.

Organisatie



De *eindverantwoordelijkheid* voor de organisatie is in handen van de directie.


De *vooracceptatie* van inkoop reststromen ligt bij inkoop.

De *acceptatie* van geleverde partijen ligt bij Acceptatie & Wegen. Zij is tevens bevoegd tot het weigeren van partijen.

De *productie*, verwerking tot eindproduct, wordt uitgevoerd door GVP en KVP. Verwerking van A-hout valt onder verantwoordelijkheid van GVP. Verwerking van vers hout wordt uitgevoerd door "Vers Hout".

Uitleveren van gereed product, alsmede de afvoer van bedrijfsafvalstoffen is de verantwoordelijkheid van Inkoop.

Holdingstructuur



Toegang

De bewerkingsinrichting is van maandag tot vrijdag alleen toegankelijk voor personeel van Plomp en Zn. BV en voor personen die hiervoor toestemming hebben ten behoeve van het laden en lossen. Incidenteel vinden op zaterdag bedrijfsmatige leveringen plaats.

Openingstijden

De inrichting is voor levering van grondstoffen en afhalen van goederen dagelijks geopend van 07.00- 19.00 uur. Zondag gesloten.

2 HET ACCEPTATIEBELEID

Vooracceptatie

Met het volgen van een beleid van vooracceptatie beoogd Plomp en Zn. BV te voorkomen dat reststoffen worden aangeboden, die zij niet kan of wil verwerken.

Van een partij worden navolgende gegevens geregistreerd:

- datum
- herkomst van de reststroom;
- soort materiaal;
- de aangeboden hoeveelheid in kg;
- de prijs
- de risico-indeling¹.

Acceptatieonderzoek

Voor de reststromen blijft het acceptatieonderzoek beperkt tot een administratieve en visuele controle.

De reststromen die geaccepteerd worden

Bij aanmelding van nieuwe reststromen dienen navolgende gegevens overgelegd te worden:

- datum
- herkomst van de reststroom;
- soort materiaal;
- de hoeveelheid aangeboden reststroom in kg;

Plomp en Zn. BV noteert vervolgens de prijs voor het aangeleverde materiaal.

De volgende stoffen worden door Plomp en Zn. BV geaccepteerd:

EURAL-codes

03 01 01 schors- en kurkafval

03 01 05 c niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer

¹ Alleen houtmot en resthout van onbewerkte houtsoorten word geaccepteerd. De risico-indeling is derhalve standaard "laag".

Wegen

Het gewicht van de aangeleverde of uitgeleverde partijen wordt bepaald aan de hand van weging op de eigen weegbrug.

Inkomende partijen worden altijd gewogen. Na lossen wordt de vrachtwagen weer gewogen. Vrachtwagen waarvan de tarra bekend is, worden na lossen niet uitgewogen.

Acceptatie en registratie vindt plaats op basis van gewicht.

Niet geaccepteerde reststromen

Alle aangeleverde materialen welke niet voldoen aan het criterium A-hout, schoon zaagsel, krullen, resthout, of vezels worden niet geaccepteerd.

Niet geaccepteerde materialen dienen onmiddellijk te worden afgevoerd door de ontdoener. Ten onrechte geloste materialen moeten direct verwijderd worden. Dat geldt ook voor materialen die aanvankelijk geaccepteerd zijn, maar waarvan na lossen is gebleken dat ze geheel of gedeeltelijk onacceptabel zijn.

Indien de ontdoener, ook na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan het verzoek de geloste materialen te verwijderen, worden de materialen voor rekening van de ontdoener afgevoerd. De ontdoener c.q. de vervoerder kan tevens voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de inrichting van Plomp en Zn. BV worden ontzegd.

Van geweigerde materialen wordt genoteerd de NAW-gegevens van ontdoener en transporteur, datum, gewicht, locatie van herkomst, EURAL-code en reden van weigering. Eventuele maatregelen om herhaling te voorkomen worden tevens geregistreerd.

Acceptatieparameters

De vervoerder moet zich te allen tijde melden bij de beheerder/beheerster.

De door de directie aangewezen acceptant beoordeelt of de materialen geaccepteerd worden. Hierbij wordt uitgegaan van de in de vooracceptatiefase verstrekte gegevens en de visuele inspectie van het materiaal. De acceptant is te allen tijde gerechtigd aangevoerde materialen te weigeren. Geweigerde vrachten worden in een afzonderlijk bestand geregistreerd. Van geweigerde vrachten wordt geregistreerd: NAW gegevens ontdoener, omschrijving van de partij, datum, partijgrootte en reden van weigering.

Van alle aangeboden materialen wordt de hoeveelheid door volume bepaald. Materiaal wordt altijd aangevoerd per volle containervracht. Het volume is hierdoor eenvoudig te bepalen.

Bij elke aangevoerde en geaccepteerde vracht wordt door de vervoerder een ingevulde begeleidingsbrief afgegeven. Deze begeleidingsbrief moet gelijk zijn aan het in

de vigerende wettelijke bepalingen opgenomen model.

Aan de hand van de begeleidingsbrief wordt een inklaringsbiljet gemaakt, waarop bovenstaande gegevens en de hoeveelheid materiaal staan vermeld. Een kopie hiervan wordt aan de vervoerder overhandigd.

Begeleidingsbrieven en inklaringsbiljetten worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard.

Definitieve acceptatie

Nadat een aangeboden partij is geaccepteerd, kan de ontdoener deze lossen op het terrein van Plomp en Zn. BV. Na het lossen vindt nogmaals een visuele inspectie plaats door een terreinmedewerker. Bij vertrek van het voertuig ontvangt de ontdoener een afgiftebon. Wanneer de afgiftebon is ontvangen, heeft overdracht van eigendom van de geloste partij plaatsgevonden van ontdoener naar Plomp en Zn. BV.

Criteria

Plomp en Zn. BV kan op grond van de vigerende milieuvergunning navolgende reststromen accepteren:

- schoon houtmot, hardhout en zachthout
- schone houtkrullen, hardhout en zachthout
- schoon resthout (A-hout)
- schone schors
- schone houtvezels

Registratie

Alle gegevens worden digitaal geregistreerd met behulp van “Amice”. Maandelijks worden meldingen doorgegeven aan LMA.

De registratie van reststromen in “Amice” en de financiële administratie zijn 1op1 digitaal gekoppeld.

De gebruikte computersystemen worden beveiligd door Databyte.

Plomp en Zn. BV ondervindt jaarlijks een audit. De evaluatie A&V beleid is hiervan een onderdeel.

3 HET VERWERKINGSBELEID

Verwerkingsmethoden

De verwerking door Plomp en Zn. BV op locatie Industrieweg te Waardenburg bestaat uit het zeven van houtmot en houtkrullen. Hierdoor ontstaan twee verwerkbare hoofdstromen: fijn zaagsel en grovere krullen.

Zaagsel en krullen worden verwerkt tot strooisel voor stallen of gepelletiseerd tot brandstof- of kattenbakkorrels.

Verwerkingsroute (inclusief opslag)

Binnenkomend materiaal wordt visueel gecontroleerde en vervolgens gestort in de loshallen.

De verwerking vindt plaats door middel van zeven en persen.

Registratie

De opslaglocaties zijn ongenummerd. Na acceptatie van en binnenkomende partij wordt deze gelost op de grote hoop en is niet meer als zodanig herkenbaar lokaliseren.

De gegevens worden centraal geregistreerd bij Plomp en Zn. BV. De afdeling administratie is verantwoordelijk voor de centrale registratie. Van de in- en uitgaande stromen wordt een centrale registratie bijgehouden, met hierin opgenomen een overzicht van:

- alle geaccepteerde partijen;
- alle afgevoerde partijen;
- alle (in geval van overslag en/of tijdelijke opslag) doorgevoerde partijen;
- alle geweigerde reststromen;
- naam, adres en woonplaats van alle betrokkenen (ontdoener, transporteur, ontvanger);
- naam, adres, woonplaats geadresseerde van aangeboden partijen die geweigerd zijn;
- locatie van herkomst en/of bestemming;
- datum van ontvangst en/of afgifte;
- omschrijving aard en samenstelling;
- de hoeveelheid in kg;
- opslaglocaties(s);
- begeleidingsbrief;
- bij weigering: reden van weigering.

Afvoer van reststoffen

Indien na definitieve acceptatie van een partij blijkt dat deze onterecht geaccepteerd is (bijvoorbeeld door het onverhoopt aanwezig zijn van verontreinigingen), wordt de ontdoener hiervan terstond telefonisch en per brief/fax/mail op de hoogte gesteld.

Aan ontdoener wordt dan de mogelijkheid geboden de partij zelf te verwijderen, óf Plomp en Zn. BV draagt zorg voor milieuverantwoorde verwijdering, op kosten van de ontdoener.

De reststof verbrandingsas (EURAL-code 03.01.04) is onderdeel van de centrale registratie. De afvoer wordt verzorgd door een erkende firma.

Registratie bestaat uit:

- locatie van bestemming;
- datum van afgifte;
- omschrijving aard en samenstelling;
- de hoeveelheid in kg;
- opslaglocaties(s);
- begeleidingsbrief;

4 MONSTERNAME EN ANALYSE

Monsterneming

Er worden geen monsters genomen.

Analyses

De aangeboden stromen worden visueel beoordeeld.

5 ALGEMENE EISEN

Verklaring van begrippen

Producent:	Degene namens wie houtmot, houtkrullen of schoon resthout ter verwerking wordt aangeboden.
Ontdoener:	Degene door wie houtmot, houtkrullen of schoon resthout ter verwerking wordt aangeboden.
Vervoerder:	Degene die het houtmot, houtkrullen of schoon resthout feitelijk aanvoert.
Beheerder:	Degene die het beheer heeft over de bewerkingsinrichting of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s).
Acceptant:	Degene die binnenkomend houtmot, houtkrullen of schoon resthout beoordeelt, accepteert of weigert en zorgdraagt voor de administratieve afhandeling rond een vracht aangeboden bouw- en sloopafval of grond. Acceptant en beheerder kunnen door een en dezelfde persoon vertegenwoordigd worden.
Opslagplaats:	Terreingedeelte van de bewerkingsinrichting waar het aangevoerde houtmot, houtkrullen of schoon resthout in opgeslagen wordt, in afwachting van verdere bewerking.

Acceptatietarief

De acceptatietarieven gelden per ton en worden jaarlijks of, als daarvoor reden bestaat, tussentijds vastgesteld. De tarieven zijn sterk marktafhankelijk.

De acceptatietarieven worden berekend over de gewogen hoeveelheden en het soort materiaal.

Een overzicht van de acceptatietarieven wordt op verzoek separaat verstrekt.

Aansprakelijkheid

De ontdoener/vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn personeel of het door hem gebruikte materieel dan wel de door hem aangevoerde reststromen of andere materialen, aan het personeel en eigendommen van de beheerder dan wel van derden, voor de beheerder werkzaam.

De ontdoener/vervoerder vrijwaart de beheerder in geval voor alle schade-aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.

Indien iemand namens de ontdoener/vervoerder aanbiedt of stort, zijn zowel de ontdoener, de vervoerder als hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade in dit artikel bedoeld.

De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en het rijden op het terrein.

De ontdoener/vervoerder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op het terrein belemmeren.

Eigendom

Het eigendom van een partij houtmot, houtkrullen of schoon resthout gaat over van ontdoener naar Plomp en Zn. BV, op het moment dat aan de ontdoener een inklaaringsbiljet wordt verstrekt door Plomp en Zn. BV.

Controle

Alle ingaande en uitgaande stromen worden gewogen op de eigen weegbrug. De wegingen worden digitaal geregistreerd en verwerkt.

Bij het schaven en drogen van hout treden “lekstromen” op in de vorm van verdamping van vocht en verwijdering van schors. Vocht verdwijnt in de lucht, schors wordt gewogen en afgevoerd voor externe verwerking.

De massa houtkrullen welke vrijkomen bij het schaven van hout, en welke verder in het bedrijf wordt verwerkt, wordt wél nauwkeurig geregistreerd.

Op deze wijze is op ieder moment inzichtelijk wat de feitelijke voorraad grondstoffen + eindproducten op het bedrijf aanwezig is.

Aan het einde van het jaar wordt door middel van telling de feitelijke voorraad verpakt eindproduct bepaald. De voorraad grondstoffen en niet verpakt eindproduct (houtpellets) wordt op basis van schatting bepaald. De verzamelde gegevens worden vergeleken met de geregistreerde hoeveelheden.

Indien telling en registratie een verschil vertonen van > 5% wordt eerst opnieuw geteld. In geval van correcte telling wordt vervolgens administratief onderzoek gedaan naar de mogelijke bron van afwijking.

Geschillen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Plomp en Zn. BV.

Voor behandeling van verdere geschillen dit reglement betreffend, wordt verwezen naar het Burgerlijk Wetboek.